


UNIVERSAL

POWERED BY
MCCULLOCH

MT000& 79R ATTACHMENT




TR


TALİMAT EL KİTABI

ÖNEMLİ BİLGİ: Bu birimi kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve anlayın. İleride başvurmak üzere bu talimatları saklayın.

TANIMLAR (NE NEDİR?)



SEMBOL AÇIKLAMALARI



- A. **UYARI:** Bu çapalayıcı tehlikeli olabilir! Yanlış ya da dikkatsiz kullanılması ciddi, hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
- B. Kenar kesme ekini kullanmadan önce talimatlar el kitabını dikkatli biçimde okuyun ve anlayın.
- C. Her zaman kullanılması gereken malzemeler:
Gürültüye karşı kulaklık, gözlerin koruması onaylanmıştır, kaymaz ve dengeli botlar giyin, koruyucu eldivenler onaylanmıştır.
- D. Makineyi kullanan kişi, çalışma esnasında kendisine insanların veya hayvanların 15 metreden daha fazla yaklaşmasına izin vermemelidir.
- E. Ellerinizi ve ayaklarınızı kesme alanı ve döner dişlerden uzak tutun.
- F. Operatöre göre bıçak dönme yönü.
- G. **UYARI:** Testereyle çalışmaya başlarken sakın olmaya özen gösteriniz. Bıçak, nesnelere hızla fırlatabilir. Kör kalabilir ya da yaralanabilirsiniz. Göz koruması onaylanmıştır.

GÜVENLİK KURALLARI

UYARI: Bahçe araçlarını kullanırken yangın ve ciddi yaralanma riskini en aza indirmek için temel güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Tüm talimatları okuyun ve uygulayın. Operatör, kullanma kılavuzunda ve ünitelerin üzerinde yazılı bulunan eklenti ve tahrik kafa-

sı ile ilgili talimatlara ve uyarılara uymakla yükümlüdür. Cihazı kullanmadan önce hem eklentinin hem de tahrik kafasının kullanma kılavuzunu sonuna kadar okuyun! Cihazın kumandalarını tanıyın ve doğru kullanımını tam olarak öğrenin. Bu cihazın kullanımını, yalnızca cihaz üzerinde ve kılavuzlarda yazılı

talimatları ve uyarıları okuyan, anlayan ve uygulayacak kişilerle sınırlıdır. Çocukların bu cihazı kullanmasına asla izin vermeyin.


OPERATÖRÜN GÜVENLİĞİ

TEHLİKE! KESİLME RİSKİ. ELLERİNİZİ VE AYAKLARINIZI KESME ALANI VE DÖNER BİÇAKTAN UZAK TUNUN. Döner bıçak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Motor çalışırken, kesilmiş malzemeleri temizlemeye ya da kesilecek malzemeleri tutmaya çalışmayın. Kesici bıçağa sıkışmış malzemeleri temizlerken tahrik kafasının durdurulduğundan ve bujinin çıktığından emin olun. Ekleniyi kesme bıçağından tutmayın ya da kavramayın.

TEHLİKE! Döner bıçaktan uzak durun. Siz ya da başka kişilerin kır kalmasına ya da yaralanmasına neden olabilir. Güvenlik gözlükleri takın ve bacaklarınıza koruyucu teçhizatı takın.

UYARI: Bu eklenti, bir tahrik kafası ile bağlantısı yapıldığından, çalışma esnasında bir elektromanyetik alan üretir. Bu alan, bazı koşullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda girişime neden edebilir. Ciddi veya ölümcül yaralanma riskini azaltmak için, tıbbi implantlar takılı kişilerin, bu makineyi çalıştırmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticisine danışmanlarını öneririz.

- Koruyucu giysiler giyin. Her zaman kaymaz tabanlı; üzerinize tam oturan giysiler; ağır hizmet, uzun pantolonlar, ve uzun kollu giysiler; ağır hizmet kaymaz eldivenler; buğu yapmayan, havalandırılabilir gözlükler ya da yüz kalkarı gibi göz korumalarını; güvenli olduğu onaylanmış, sert malzemeden kaskları; ve kulaklarınızı korumak için ses bariyerlerini (kulak tıpaları ya da susturucuları) kullanın. Motorun gürültüsü işitme sistemine zarar verebileceğinden aleti sürekli olarak kullanan kişilerin düzenli olarak işitme sistemlerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Saçlarınızı, omuz hizasından yukarısında tutun. Bol elbiseleri ya da üzerinde sarkan bağcık, askı, püskül vs. sarkan elbiseleri giymeyin, mücevherler takmayın ya da sarkan kısımlarını toparlayın. Vücudunuzun her tarafının kapalı olması, döner bıçağın fırlattığı toprak ve zehirli bitki parçalarından korunmanıza yardımcı olur.



- Dikkatli olun. Yorgun, hasta, sinirli ya da alkol, uyuşturucu ya da ilaçların etkisi altında olduğunuzda bu birimi çalıştırmayın. Yaptığınız işe dikkat edin; sağduyünüzü kullanın.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı kesme alanı ve döner bıçaktan uzak tutun.
- Aracı asla kapalı bir odada ya da binada çalıştırmayın ya da kullanmayın. Egzoz gazlarının solunması ölüme neden olabilir.
- Tutma yerlerinde yağ ya da yakıt bulunmasına özen gösterin.
- Birimi yalnızca tutma kolu takılı halde çalıştırın.
- Malzemelerin yanınızdaki kişilere doğru atılmasını engelleyin ve çalışma alanınızın yanında kimsenin bulunmasına izin vermeyin. Atılan malzemelerin cam, otomobil ve benzeri nesnelere doğru gelmemesine özen gösterin.
- Bıçak koruyucusu yerinde ve düzgün şekilde takılı olmadığı sürece kenar kesiciyi asla çalıştırmayın.
- Birimi yere bırakmadan önce motoru durdurun.

YAKIT GÜVENLİĞİ

- Yakıtı açık havada karıştırın ya da doldurun. Yakıt deposu boşaltılacaksa bunu dış mekanda yapın.
- Kılıcım ya da alevden uzak tutun.
- Yakıt için onaylı bir kap kullanın.
- Yakıtın ya da tahrik kafasının yanında sigara içmeyin ya da içilmesine izin vermeyin.
- Yakıt ya da yağ dökmemeye dikkat edin. Tahrik kafasını çalıştırmadan önce dökülen yakıtı silin.
- Tahrik kafası motorunu çalıştırmadan önce yakıt doldurduğunuz alandan en az 3 metre uzağa gidin.
- Yakıt deposunun kapağını açmadan önce motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
- Yakıt kapağını yavaşça çıkarın.

BİRİM / BAKIM GÜVENLİĞİ

- Bakım işlemlerini gerçekleştirirken bujiyi sökün.
- Her kullanımdan önce tüm birimi inceleyin. Hasarlı parçaları değiştirin. Yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Tüm yakıt ve yağ kapaklarının, vidaların ve bağlama parçalarının yerinde olduğundan ve iyi sıkıldığından emin olun.
- Birime, önerilen şekilde bakım yapın.
- Bu kılavuzda belirtilmeyen tüm servis ve ayarlama işlemlerini yetkili bir servise yaptırın.
- Eğilmiş, çatlak, kırık ya da başka herhangi bir şekilde hasar görmüş bıçakları atın. Birimi kullanmadan önce çatlak, kırık ya da hasar görmüş parçaları değiştirin.
- Yalnızca önerilen aksesuarlarını ve parçalarını kullanın. Asla salanan araçlar, tel, ip, sicim vs. kullanmayın.
- Motor rölantideyken bıçağın dönmesinin durduğundan emin olun (motor/karbüratör ayarları için tahrik kafası kullanma kılavuzuna bakın).
- Birimi elinizle tutun. Karbüratör ayarlamalarını birimin bıçak tarafından yapmayın.
- Karbüratör ayarlamasını yaparken yanınızdaki kişileri uzaklaştırın.

- Kavrama muhafazası çıkartılmış haldeyken asla birimi çalıştırmayın. Kavrama uçabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Bıçak durmasına neden olabilecek sert maddelele temas ettirmemeye çalışın. Eğer ağır bir temas meydana gelirse motoru durdurun ve hasar olup olmadığını anlamak için inceleyin.
- Bıçak yabancı bir nesneye temas ederse aşağıdaki adımları uygulayın: Birimi durdurun ve buji kablosunu çıkartın, hasar olup olmadığını inceleyin. Birimi çalıştırmaya devam etmeden önce olası hasarları onarın.
- Eke asla su ya da diğer bir sıvı dökmeyin ya da püskürtmeyin. Birimi ve etiketleri nemli bir süngerle temizleyin.

KENAR KESİCİ GÜVENLİĞİ

⚠ UYARI: Birimi kullanmadan önce alanı inceleyin. Sekebilecek, fırlatılabilecek ya da çalıştırma sırasında başka şekilde yaralanmalara ya da hasara neden olabilecek taş, cam, tel vs. gibi tüm sert nesnelere ve pislikleri temizleyin..

- Çocuklar, hayvanlar, izleyenler ve yardımcıları da dahil olmak üzere herkesi en az 15 metre uzakta tutun. Yanınıza yaklaşan biri olduğunda hemen birimi durdurun. Bıçağın ön tarafında biri varsa motoru çalıştırmayın.
- Birimi her iki elinizle sıkıca tutun.
- Yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Uzanarak ya da dengelessiz yüzeylerin üzerinde çalışmayın.
- Kenar kesiciyi ters çevirirken ya da kendinize doğru çekerken çok dikkatli olun.
- Tekerleğin her zaman yere temas etmesini sağlayın.
- Vücudunuzun tüm parçalarını bıçak ve dönen misinadan uzak tutun.
- Her zaman birimi zemin üzerinde yavaşça itin. Yürüyün, asla koşmayın. Düzgün olmayan kaldırımlar, arazideki çukurlar, büyük kökler vs. gibi engellere karşı her zaman dikkatli olun.
- Birimi zorlamayın. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan işlerde kullanın. Yalnızca kenar kesme için kullanın. Birimi farklı amaçlar için kullanmayın. Yağmur altında ya da ıslak yerlerde çalışmayın.
- Yangın riskini en aza indirmek için fazla çim, yaprak ya da yağı ek üzerinde birikmesine izin vermeyin.

- Kesici birimin çarptığı nesnelere, kişilerde ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kenar kesme işlemine başlanmadan önce çim dikkatli biçimde incelenmeli ve her türlü nesnedan temizlenmelidir.
- Bıçak koruması yerinde değilse birimi asla çalıştırmayın.
- Yalnızca güneş ışığı altında ya da güçlü bir suni aydınlatma olduğunda kullanın.

NAKLİYE VE DEPOLAMA

- Açıkta bıçağı tutmayın ya da kavramayın.
 - Çalışma alanını terk etmeden ya da birimi yere koymadan önce tahrik kafasını dururun.
 - Çimden başka yüzeylerden geçerken ve kenar kesiciyi çalışma alanına götürürken ya da başka bir yere taşıırken bıçağın durduğundan emin olun.
 - Depoya kaldırmadan veya bir araçla taşımadan önce tahrik kafasını ve dişli kutusunun soğumasına izin verin.
 - Aleti ve yakıtı, yakıt buharlarının su ısıtıcılar, elektrikli motorlar ya da şalterler, fırınlar vs. gibi aletlerden kaynaklanabilecek kıvılcım ya da açık alevlere ulaşamayacağı bir yere koyun.
 - Eki, bıçağın yanlışlıkla yaralanmaya neden olmayacağı şekilde depolama amaçlı kaldırın.
 - Çocukların ulaşamayacağı yüksek, serin, kuru ve iyi havalandırılmalı kapalı bir alanda saklayın.
 - Nakliye sırasında makineyi emniyete alın.
- ÖZEL UYARI:** Benzinle çalışan motorlara sahip el aletlerini kullanma sonucunda uzun süre titreşime maruz kalma, parmak ve elde kan damarı ya da sinir hasarlarına, dolaşım bozukluğuna sahip kişilerde eklemelerde sorunlara ya da anormal şişmelere neden olabilir. Sağlıklı kişilerde de uzun süre soğuk havada çalışmayla kan damarları hasarları arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Eğer uyuşma, ağrı, güç kaybı, deri renginde ya da dokusunda değişiklik ya da parmak, el, ya da eklemelerde his kaybı gibi belirtilerle karşılaşarsanız, bu aleti kullanmayı bırakın ve bir doktora başvurun. Anti-titreşim sistemi, bu sorunların ortadan kalkacağını garanti etmez. Sürekli ya da düzenli olarak motorlu aletleri kullanan kişilerin kendi fiziksel durumlarını ve bu aletin durumunu takip etmeleri gerekmektedir.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN

MONTAJ

AMBALAJ İÇERİĞİ

Aşağıdaki listeye bakarak ambalajın içeriğini kontrol edin:

- Kenar kesici eki
- Tutma kolu
- 2,5 cm şaft için tutma kolu montaj braketi
- 2,2 cm şaft için tutma kolu montaj braketi
- Braket kapağı (2)
- Tutma kolu braketi vidaları (4)
- Ek askısı
- Altıgen anahtar

⚠ UYARI: Eger ürünü monte edilmiş halde aldıysanız, birimin düzgün biçimde monte edildiğinden ve tüm bağlama parçalarının siki olduğundan emin olmak için tüm işlem adımlarını tekrarlayın.

Parçaları hasara karşı inceleyin. Hasarlı parçaları kullanmayın.

GEREKEN ARAÇLAR


- Altıgen anahtar (ürünle birlikte verilen)

UYARI: Eklere takmadan ya da çıkartmadan önce her zaman tahrik kafası bújisini çıkartın.


EKI ÇIKARTMA

DIKKAT: Eklentileri çıkartırken ya da takarken, tahrik kafası ve eklenti dengeli bir şekilde düz bir zemine koyun.

1. Düğmeyi saat yönünün tersine döndürerek bağlantı parçasını gevşetin.



2. Kilitleme/açma düğmesine basın ve basılı tutun.




3. Motoru ve üst şaftı sıkıca tutarken, eki doğrudan bağlantı parçasından çekip çıkartın.

EKİN TAKILMASI

DIKKAT: Eklentileri çıkartırken ya da takarken, tahrik kafası ve eklenti dengeli bir şekilde düz bir zemine koyun.


1. Şaft kapağını etken çıkartın (varsa) ve atın.
2. Ekin kilitleme/açma düğmesini, üst şaft bağlantı parçasının kılavuz girintisine yerleştirin.



3. Kilitleme/açma düğmesi birincil deliğe tam oturana kadar eki bağlantı parçasına doğru itin.
4. Birimi kullanmadan önce düğmeyi saat yönünde döndürerek iyice sıkın.

UYARI: Birimi çalıştırmadan önce kilitleme/açma düğmesinin birincil delikte kilitlendiğinden ve düğmenin iyice sıkıldığından emin olun. Kullanım kılavuzunda aksi belirtilmedikçe tüm bağlantılar birincil delikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yanlış deliğin kullanılması birimin ciddi şekilde


arızalanmasına ya da zarar görmesine neden olabilir.



TUTMA KOLUNUN MONTAJI

TEHLİKE!: KESİLME RİSKİ. Ciddi yaralanmaları önlemek için tutma kolunun bariyer kısmı, operatörle döner bıçak arasında bir bariyer oluşturması için tahrik kafasının üst şaftına şekilde gösterildiği gibi takılmalıdır. Tutma çubuğunu montaj braketini, şaftın üst kısmında (birimin tahrik kafası ucunda) bulunan uyarı etiketindeki okun üst tarafına takın. Tutma kolunun, tutma kolu üzerindeki okun uç kısmındaki montaj braketine üzerine yerleştirildiğinden emin olun.

NOT: Bu ekle birlikte iki montaj braketii verilmektedir. 2,5 cm ya da 2,2 cm üst şaftlı tahrik kafalarıyla kullanılabilmesi için her iki braket de sağlanmaktadır. Kullanmadan önce tutma kolunun üst şafta güvenli biçimde monte edildiğinden emin olmak için doğru braket kullanılmalıdır.



1. Mevcut yardım kolunu çıkarın.
2. Montaj braketini, üst şafta, güvenlik etiketindeki okun üzerine yerleştirin. 2,5 cm ya da 2,2 cm çaplı üst şafta uygun montaj braketinin kullanıldığından emin olun.
3. Braketlerden birini üst şaftın altına yerleştirin ve montaj braketini ve braket kapağı vidaları hizalayın. İki vidayı deliklerine takın.
4. Altıgen anahtarla vidaları sıkıştırarak montaj braketini monte edin.
5. Tutma kolundaki etiketi bulun. Bu etikette bir ok bulunur. Tutma kolunu montaj braketine okun ucuna yerleştirin.
6. İkinci braket kapağını tutma kolu üzerine yerleştirin. Montaj braketini ve braket kapağı vidalarını hizalayın. Ardından tutma kolunun okun ucunda olduğundan emin olun.
7. İki vidayı takın ve yalnızca elinizle sıkın. Tutma kolunun doğru takıldığından emin olun; ardından altıgen anahtar ile her vidayı iyice sıkın.

NOT: Ayarlama işlemleri, braket kapağının vidalarını gevşetmek ve montaj braketini ya da tutma kolunu şaftın yukarısına veya aşağısına hareket ettirmek suretiyle yapılabilir. Tutma kolunun doğru takıldığından emin olun; daha sonra altıgen anahtar ile her vidayı iyice tekrar sıkın.

EK ASKISININ TAKILMASI

Kullanımda değilken ekin kaldırılması için bir ek askısı sağlanmıştır.

Askıyı eke takmak için:

1. Şaft kapağını etken çıkartın (varsa) ve atın.
2. Kilitleme/açma düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Kilitleme/açma düğmesi, deliğe tam oturana kadar askıyı ekin üzerine itin.

KULLANMA

KULLANIM KONUMU

HER ZAMAN GIYIN:



UYARI: Yüksek ses seviyelerine uzun süre ya da sürekli maruz kalma kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Kenar kesiciyi çalıştırırken onaylanmış işitme koruması takın.

UYARI! Kişisel yaralanmaları önlemek için çapalayıcıyı çalışır haldeyken taşımayın.

UYARI! Uzun süre kullanımdan sonra dişli kutusu çok ısınır. Yanıkları önlemek için soğumasına izin verilene kadar dişli kutusuna dokunmayın.

Birimi çalıştırırken gösterilen şekilde durun ve aşağıdakileri kontrol edin:

- Göz koruması, işitme koruması ve ağır hizmet elbiseler giyin.
- Sağ eliniz tahrik kafasının tetik kolunu tutacak şekilde kollarınızı hafif kırarak tutun.
- Sol eliniz tutma kolunu tutacak şekilde sol kolu gergin tutun.
- Birimi bel seviyenizin altında tutun.
- Kenar kesici tekerleğini ayarlayarak doğru kesme derinliğini belirleyin.

UYARI: Birim çalışır haldeyken asla kenar kesici tekerleğini ayarlamaya çalışmayın. Ayarlama yapmadan önce her zaman tahrik kafasını durdurun, bıçağın dönmesi durana kadar bekleyin ve bujiyi çıkartın.

KENAR KESİCİ EKLENTİSİ İÇİN ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Kenar kesme ekinin kullanımına alıştıktan sonra kendi çalışma hızınızı belirleyebileceksiniz. Kesme derinliği ve kesilen malzemenin türü ve boyutu gibi koşullar, kenar kesme işini hangi hızda ve ne kadar süre yaptığınızı etkileyecektir.


- Kenar kesme işlemine başlamadan önce motorun ısınmasına izin verin.
- Bıçağı kesişe yerleştirmeden önce motor hızını artırın. En iyi sonucu elde etmek için kesme sırasında motoru tam hızda çalıştırın.
- Duvarlar, büyük taşlar, ağaçlar, otomobiller vs. gibi katı nesnelere ve insanlardan uzakta çalışın.
- Ağaçların ya da değerli bitkilerin yanında kesim yaparken dikkatli olun. Yüksek hızla dönen metal bıçak kökleri kesebilir ve bitkilere zarar verebilir.
- Motor durursa, bıçağın yeniden çalışmasını sağlamak için birimi hemen hafifçe geriye çekin. Bıçak durmaya devam ediyorsa motoru durdurun, bujiyi çıkartın ve tıkanma veya hasar olup olmadığını kontrol edin.

UYARI: Bıçak alanını temiz tutun. Temizleme işleminden önce her zaman gaz tetiğini bırakın, tahrik kafası AÇMA/KAPAMA anahtarını KAPALI konuma getirin, bujiyi çıkartın ve bıçağın tamamen durduğundan emin olun.

KENAR KESME DERİNLİĞİNİN AYARLANMASI

UYARI: Motor çalışır haldeyken asla kesme derinliğini ayarlamaya çalışmayın. Ayarlama yapmadan önce her zaman gaz tetiğini bırakın, bıçak durana kadar bekleyin, tahrik kafası AÇMA/KAPAMA anahtarını KAPALI konuma getirin, bujiyi çıkartın.

Derinlik Ayarlama Düğmesi



1. Derinlik ayarlama düğmesini gevşetin.
2. Tekerleği istediğiniz konuma getirin.
 - Tekerleğin kaldırılması kesme derinliğini artıracaktır.
 - Tekerleğin indirilmesi kesme derinliğini azaltacaktır.
3. Derinlik ayarlama düğmesini sıkıştırın.

BAKIM

UYARI: Bakım yapmadan önce her zaman birimi durdurun ve buji kablosunu çıkartın.

HASARLI YA DA AŞINMIŞ PARÇA OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Aşınan ya da hasarlı parçaların değiştirilmesi için yetkili bir servis ile görüşün.

- Bıçak Koruması – Bıçak koruması hasarlıysa kullanmayı durdurun.

GEVŞEK BAĞLAMA PARÇASI YA DA DİĞER PARÇALAR OLMADIĞINI KONTROL EDİN

- Bıçak somunu
- Tuturma parçaları

BİRİMİ VE ETİKETLERİ İNCELEYİN VE TEMİZLEYİN

- Her kullanımdan sonra birimin her noktasını kontrol ederek gevşek ya da hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin. Islak bir bez ve yumuşak bir deterjan kullanarak birimi ve etiketleri temizleyin.
- Birimi temiz ve kuru bir bezle silin.

BIÇAĞIN KAKIMI

UYARI: Bıçak, motor durduktan ya da gaz tetiği bırakıldıktan sonra bir süre daha dönmeye devam edecektir. Ciddi yaralanmaları önlemek için bıçak üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce dönmesinin durduğundan emin olun ve bujiyi çıkartın.

UYARI: Eğilmiş, çatlak, kırık ya da başka herhangi bir şekilde hasar görmüş bıçakları her zaman değiştirin. Asla hasarlı bir bıçağı düzeltmeye ya da tekrar kullanmaya çalışmayın. Yalnızca belirtilen yedek bıçağı kullanın. Yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak için bıçağı tutmadan ya da üzerinde bakım yapmadan önce koruyucu eldivenler giyin.

- Bıçak ters çevrilebilir. Bir tarafın kesme kenarı asındığında, bıçağı ters çevirin (SERVİS VE AYARLAMALAR bölümünde BIÇAĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ konusuna bakın).
- Düzenli olarak bıçağın düzgünlüğünü kontrol edin. Düzgünlüğünü incelemek için bıçağı düz bir yüzey üzerine yatırın. Düzgün olmayan bıçakları atın.


SERVİS VE AYARLAMALAR

BIÇAĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ


UYARI: Bıçak, motor durduktan ya da gaz tetiği bırakıldıktan sonra bir süre daha dönmeye devam edecektir. Ciddi yaralanmaları önlemek için bıçak üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce dönmesinin durduğundan emin olun ve bujiyi çıkartın.

UYARI: Yaralanmaları önlemek için bıçağı tutmadan ya da üzerinde bakım yapmadan önce koruyucu eldivenler giyin. Bıçak keskindir ve hareket etmiyorken bile elinizi kesebilir.

1. Bıçağı çıkartmak için bıçağı döndürerek toz bölmesindeki deliği, dişli kutusunun yan tarafındaki delikle hizalayın.
2. Delikleri hizalamak için küçük bir tornavida takın. Bu işlem, bıçak somununu gevşetirken şaftın dönmesini engeller.



3. Tornavidayı yerinde sabit tutarken bıçak somununu saat yönünde döndürerek çıkartın.
4. Rondelaları ve bıçakları, bıçak şaftından çıkartın.



5. Bıçak şaftı üzerine yeni bıçak takın.
6. Rondelaları ve bıçak somununu yeniden takın (saat yönünün tersine çevirerek).
7. Tornavidayı sabit tutarken bıçak somununu bir anahtar ile iyice sıkın.
8. Tornavidayı sökün.
9. Bıçağı elinizle döndürün. Eğer bıçak, korumaya yapışır ya da eşit görünmüyorsa, bıçak ortalanmamıştır ve tekrar takmanız gerekir.

SAKLAMA

UYARI: Her kullanımdan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- Aracı uzun süreli kaldırmadan ya da taşımadan önce ekin ve dişli kutusunun soğumasını sağlayın.
- Eki, bıçak koruması takılı halde kaldırın. Eki, herhangi bir keskin nesnenin, kaza sonucu yaralanmaya neden olmayacağı şekilde yerleştirin.
- Çocukların ulaşamayacağı yüksek, serin, kuru ve iyi havalandırılmalı kapalı bir alanda saklayın.

SEZON SONUNDA KALDIRMA

Sezon sonunda ya da birim 30 gün ya da daha uzun bir süre kullanılmıyacaksa eki uzun süre kaldırma için hazırlayın.

Eğer kenar kesme ekini uzun süreliğine kaldırıyorsanız:

- Tüm eki temizleyin.
- Bıçak koruma alanını inceleyin ve birikmiş pislik, ot, yaprak ya da toprakları temizleyin. Bıçağı ve bıçak korumasını inceleyin; eğilmiş, bükülmüş, çatlak, kırık ya da başka herhangi bir şekilde hasar görmüş bıçakları her zaman değiştirin.
- Dış metal yüzeyleri hafifçe yağlayın.
- Bıçağın tüm yüzeyini bir kat yağ ile kaplayın; kalın kağıt ya da bez ile sarın.
- Tüm eki inceleyerek gevşek vida ya da somun olup olmadığını kontrol edin. Tüm hasarlı, aşınmış ya da kırık parçaları değiştirin.
- Doğru saklama koşulları ve mevsimsel kullanım hakkında bilgi için tahrir kafası kullanma kılavuzundaki muhafaza talimatlarına riayet edin.

EC UYGUNLUK BEYANI

Belgeyi veren şirketin adı: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (Tel: +46-36-146500)
Husqvarna AB şirketi, 2014 seri numaraları ve sonrasındaki seri numaralarından Universal MTO004 modelini/modellerini temsil eden çapalayıcı platformu/platformları UEDA için tüm sorumluluğu üstlenmektedir. Platform numarası ve model numarası, müteakip seri numarasını içeren yıl niğisi ile birlikte tip plakasında düz metin olarak açıkça belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen beyan konusu, aşağıdaki Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur: 2006/42/EC "makinelere hakkında" 17 Mayıs 2006

2000/14/EC "ortamdaki gürültü emisyonları hakkında" 08 Mayıs 2000

Ek V uyarınca, beyan edilen ses değerleri, operatör kılavuzunun teknik bilgiler sayfasında belirtilmektedir.

Ölçülen ses yüksekliği 108 dB ve garanti edilen ses yüksekliği 114 dB'dir

Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009

TÜV Rheinland N.A., Husqvarna AB adına bir gönüllü muayene yapmış ve AK72140365 sayılı makine hakkında EC Konsey Direktifi 2006/42/EC'ye Uygunluk Sertifikasını vermiştir. Aşağıdaki platformlar için onaylanmıştır:

LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV

Bu sertifika, ürün üzerinde belirtilen tüm üretim noktaları ve Menşe Ülke için geçerlidir.

Vekaleten imza: Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2013-12-01

Ronnie E. Goldman

Mühendislik Müdürü

(Yetkilil temsilci ve teknik dokümantasyon sorumlusu)

24-TR

TEKNİK VERİ SAYFASI

MÖDEL: EA 1000

AĞIRLIK

Yalnızca ek., kg

KESME EKI

Kenar kesme bıçağı, parça numaraları

3,7

#530053007

Original instructions
Instrucciones originales
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruktioner
Originale instruksjoner
Istruzioni originali
Instruções originais
Αρχικές οδηγίες
Původní pokyny
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila
Eredeti útmutatás
Instrukcja oryginalna
Originaaljuhend
Instrukcijas oriinlvalod
Originalios instrukcijos
Originalne upute
Оригинальные инструкции
Оригинални инструкции
Instructions d'origine
Originalanweisungen
Originele instructies
Orijinal talimatlar
Instrucțiuni inițiale

Husqvarna AB
SE-561 82 Huskvarna
Sweden

Visit our website at www.mcculloch.com

